

中 分 類 70—利器工匠具および手道具
 MAJOR GROUP 70—CUTLERIES AND CARPENTER TOOLS

70 1	利器	Cutleries
70 11	理髪用刃物	Cutleries for barber shop
70 111	ばりかん (電気式を除く)	Hair clippers
70 112	西洋剃刃	Straight razors
70 113	ランギレザー	Rangi-razors
70 114	日本剃刃	"Nippon" razors
70 115	安全剃刃および器具	Safety razor blades and holders
70 1151	安全剃刃 (替刃)	Safety razor blades
70 1152	安全器具 (ホルダー)	Safety razor holders
70 116	軽便剃刃	Convenient razor blades
70 117	理髪鋏	Barber shop scissors
70 119	その他の理髪用刃物	Miscellaneous cutleries for barber shop
70 12	庖丁	Kitchen cutleries
70 121	薄刃庖丁	"Usuba" kitchen cutleries
70 122	刺身庖丁	"Sashimi" kitchen cutleries
70 1221	刺身庖丁	"Sashimi" kitchen cutleries
70 1222	柳刃庖丁	"Yanagi" kitchen cutleries
70 123	出刃庖丁	"Deba" kitchen cutleries
70 1231	出刃庖丁	"Deba" kitchen cutleries
70 1232	小出刃庖丁	Small "deba" kitchen cutleries
70 124	菜切庖丁	Vegetable choppers
70 125	肉切庖丁	Butcher cutleries
70 1251	肉切庖丁	Butcher cutleries
70 1252	骨透庖丁	Butcher cutleries
70 1253	皮剥庖丁	Fur carving cutleries
70 126	畳庖丁	Matt choppers
70 127	うなぎ庖丁	Eel choppers
70 128	皮立庖丁	Fur cutleries
70 129	その他の庖丁	Miscellaneous kitchen choppers
70 13	ナイフ類	Knives
70 131	ポケットナイフ	Pocket knives
70 132	肥後守	"Higonokami"
70 133	登山用ナイフ	Mountaineering knives
70 134	電工ナイフ	Electrical worker's knives
70 135	切出し	"Kiridashi"
70 139	その他のナイフ類	Miscellaneous knives
70 14	鋏 (理髪鋏を除く)	Scissors, except barber-shop scissors
70 141	羅紗切鋏	Woolen shears
70 142	洋鋏	European style scissors
70 143	握り鋏	"Nigiri hasami"
70 144	金切鋏	Metal-cutting scissors
70 145	植木鋏	Gardener's scissors
70 146	花切鋏	Flower-cutting scissors
70 147	刈込鋏	Clippers
70 149	その他の鋏類	Miscellaneous scissors
70 15	左官用鍬	Trowels (for masons)

中 分 類 70—利器工匠具および手道具 (続き)

70 151	中首鍬	Plastering trowels
70 1511	中首鍬	Pleastering trowels
70 1512	半焼中首鍬	Small type trowels
70 1513	人造中首鍬	Round-edge trowels
70 152	中塗鍬	Semi-finishing trowels
70 153	元首四半鍬	Small semi-finishing trowels
70 154	面引鍬	Flattening trowels
70 155	鶴首鍬	Crane-neck trowels
70 156	仕上鍬	Finishing trowels
70 157	煉瓦鍬	Blick trowels
70 159	その他の左官用鍬	Miscellaneous trowels (for masons)
70 16	針	Needles
70 161	畳針	Matt use
70 162	草履針	Sandal use
70 163	靴針	Shoe use
70 19	その他の利器	Miscellaneous cutleries
70 191	くいつきり	Fencing pliers
70 192	やつとこ	Pincers
70 193	かじや	Wrecking bars
70 194	鳩目打ち	Punch
70 195	くじり	Wrecking bars
70 196	押切り	Straw cutters
70 197	歯切り	Serrated hedge shears
70 198	他に分類されない利器	Cutleries, n. e. c.
70 2	工匠具	Artisan's tools
70 21	のみ	Chisels
70 211	追込のみ	"Oikomi" chisels
70 212	厚のみ	Type chisels
70 213	薄のみ	Flat type chisels
70 214	向待のみ	"Mukaimachi" chisels
70 215	裏丸のみ	Back round chisels
70 219	その他ののみ	Miscellaneous chisels
70 22	鉋	Planes
70 221	手鉋	Hand planes
70 222	筋違鉋	Oblique planes
70 223	底取鉋	Bottom planes
70 224	脇取鉋	Side planes
70 225	溝鉋	Channel planes
70 226	際鉋	Edge planes
70 229	その他の鉋	Miscellaneous planes
70 23	鋸	Saws
70 231	両刃鋸	Double bladed saws
70 232	片刃鋸	Single bladed saws
70 233	胴付鋸	Coping saws
70 234	穴挽鋸	Compass saws
70 235	雁頭鋸	Straight back hand saws
70 236	竹挽鋸	Bamboo-cutting saws
70 237	花鋸	Flower-cutting saws
70 238	両手挽鋸	Double handed saws
70 239	その他の鋸	Miscellaneous saws

中 分 類 70—利器工匠具および手道具 (続き)

70 24	錐	Drills
70 241	棒通錐	"Rokuro"
70 242	操子鋸	Automatic drills
70 243	リングオーガー	Ring ogars
70 244	オーガービット	Ogar-bits
70 245	板錐	"Ita" drills
70 246	坪錐	"Tsubo" drills
70 247	三ツ目錐	Tri-angles drills
70 248	四方錐	Square-angles drills
70 249	その他の錐	Miscellaneous drills
70 25	金鎚	Hammers
70 251	箱屋金鎚	Carpenter's hammers
70 252	尖金鎚	Tack hammers
70 253	目振鎚	"Meburi" hammers
70 254	四分市	'Shibuichi' hammers
70 255	玄能	Stone hammers
70 259	その他の金鎚	Miscellaneous hammers
70 29	その他の工匠具	Miscellaneous artisan's tools
70 291	まさかり	Brood-axe (hatchets)
70 292	おの	Axes
70 293	なた	Hatchets
70 299	他に分類されない工匠具	Artisans's tools, n. e. c.
70 3	つるはし, ハンマー, ショベル, スコップおよび 石工用具	Picks, hammers, shovels, scoops and stone hammers (for mining works)
70 31	つるはし	Picks
70 311	両つるはし	Picks, double points
70 312	ピック	Picks, point and chisel
70 313	鉱山つるはし	Picks with double billy or mining
70 314	玄翁つるはし	Miners pick with hammers
70 315	片つるはし	Picks, one point
70 316	まさおこし	Picks, single bills
70 317	炭鉱つるはし	Picks, coal
70 318	ピーター	Picks, tamping
70 319*	その他のつるはし	Miscellaneous picks
70 3191	十字ぐわ	Pick-axes
70 3192	マトック	Pick mattocks
70 3199	他に分類されないつるはし	Picks, n. e. c.
70 32	ハンマー	Hammers
70 321	両口ハンマー	Double face sledge hammers
70 322	片口ハンマー	Straight pone sledge hammers
70 323	スパイキハンマー	Spiking hammers
70 324	片手ハンマー	Engineers hand hammers
70 33	ショベル	Shovels
70 331	丸形ショベル	Round point shovels
70 332	角形ショベル	Square point shovels
70 333	コンクリート用ショベル	Concrete shovels
70 339	その他のショベル	Miscellaneous shovels
70 3391	トレンチショベル	Trenching shovels
70 3392	スベード	Spades
70 3393	河川用円匙	Spades with full-pressed handles

中 分 類 70-利器工匠具および手道具 (続き)

70 3399	他に分類されないショベル	Shovels, n. e. c.
70 34	スコップ	Scoops
70 341	スコップ	Scoops
70 342	機関車用スコップ	Scoops for locomotive boilers
70 3421	機関車用甲スコップ	"Ko" scoops for locomotive boilers
70 3422	機関車用乙スコップ	"Otsu" scoops for locomotive boilers
70 35	石工用具	Stone hammers (for mining works)
70 351	だるま形セット	Dharma type stone hammers
70 352	棒形セット	Bar type stone hammers
70 353	櫛形セット	Comb type stone hammers
70 354	両双	Chipping edges double hammers
70 355	石のみ	Masons chisels
70 356	双付切頭	Chipping edges
70 357	びしやん	Stone milling chisels
70 358	錐矢	Masons wedges
70 9	その他の手動具	Miscellaneous hand tools
70 91	手動ジャッキ	Hand jacks
70 99	他に分類されない手動具	Hand tools, n. e. c.