



ラジオを聴くためのチェックシート 雑音源をさがしてみよう！

家の中で聞こえないけど外では聞こえる

家電の雑音が原因？



雑音は
連続している？ 間欠的？

連続

間欠的

モーター類からの雑音

- ・掃除機、
- ・ドライヤー
- ・電気ドリル、
- ・電気カミソリ

など



サーモスタット類からの雑音

- ・電気こたつ
- ・保温ポット
- ・電気アンカ

など

家電以外の雑音

- ・電柱（電線）
- ・ネオン照明
- ・街路灯

など

その他にもパソコンやモデム、DVDなどの周辺機器、電話、ファックス、蛍光灯、給湯器、エアコン、炊飯器、充電器などが原因となる場合もあるよ



※雑音ではなく、夜になって、外国の放送や遠くの地域のラジオ放送が聞こえてくるのは、「自然現象」だよ。詳しくは「確かめてみよう」の「5夜になると外国の放送が混信してくる？」を見てね。