

# 中分類75—民生用電気機器

## MAJOR GROUP 75—HOUSEHOLD ELECTRIC APPLIANCES

75 1	電熱用品 -----	Heaters
75 11	電気アイロン -----	Electric irons
75 111	普通形アイロン -----	Flat irons
75 112	スチームアイロン -----	Steam irons
75 113	自動アイロン -----	Automatic irons
75 114	小形アイロン (裁縫用電気こて等) -----	Small irons
75 119	その他のアイロン (業務用を含む) -----	Miscellaneous irons (including business use)
75 12	暖房および保温用電熱用品 -----	Space heating and warming appliances
75 121	暖房用電熱用品 -----	Space heaters
75 1211	電気ストーブ -----	Electric stoves
75 1212	電気温風機 -----	Electric warm air fans
75 1213	電気火ばち -----	Electric braziers
75 1219	その他の暖房用電熱用品 -----	Miscellaneous space heaters
75 122	保温用電熱用品 -----	Warmers
75 1221	電気ぶとん -----	Electric pads
75 1222	電気毛布 -----	Electric blankets
75 1223	電気敷物 -----	Electric matting
75 1224	電気被服 -----	Electric clothes
75 1225	やぐら式電気こたつ -----	Electric "Kotatsu" - table type
75 1226	ユニット式電気こたつ -----	Electric "Kotatsu" - open unit type
75 1227	あんか式電気こたつ -----	Electric "Kotatsu" - "Anka" type
75 1228	電気足温器 -----	Electric feet warmers
75 1229	その他の保温用電熱用品 -----	Miscellaneous warmers
75 13	ちゅう房用電熱用品 -----	Food preparation appliances
75 131	電気こんろ -----	Electric hot plates
75 132	電気がま -----	Electric rice cookers
75 133	電気なべ (フライパンを含む) -----	Electric pans (including frypans)
75 134	電気ポット (やかんを含む) -----	Electric pots (including electric kettles)
75 135	トースター -----	Toasters
75 136	ロースター -----	Roasters
75 1361	肉あぶり器 -----	Meat roasters
75 1362	魚焼器 -----	Fish roasters
75 137	電気オーブン (天火) -----	Electric ovens
75 139	その他のちゅう房用電熱用品 -----	Miscellaneous food preparation appliances
75 1391	テーブルグリル (ホットプレート) -----	Table griddles
75 1392	家庭用レンジ -----	Electric home ranges
75 1393	コーヒー沸し器 -----	Coffee makers
75 1394	ワッフルアイロン -----	Waffle irons
75 1395	卵ゆで器 -----	Egg cookers
75 1396	熱蔵庫 -----	Thermo cabinets
75 1397	電子レンジ -----	Radio cookers
75 1399	他に分類されないちゅう房用電熱用品 -----	Food preparation appliances, n.e.c.
75 14	温水用電熱器 -----	Water heaters
75 141	電気温水器 -----	Electric water heaters
75 1411	瞬間式 -----	Instant type
75 1412	貯蔵式 -----	Storage type
75 142	投込式湯沸し器 -----	Immersion heaters (sheathed wires)
75 19	その他の電熱用品 (理容用のものを除く) -----	Miscellaneous heaters (except beauty art heaters)
75 191	布地乾燥器 -----	Cloth dryers
75 192	写真乾燥器 -----	Photograph dryers
75 193	湿潤器 -----	Humidifiers
75 194	布地蒸器 -----	Towel steamers
75 195	エアタオル -----	Hot-air hand dryers
75 199	他に分類されない電熱用品 -----	Heaters, n.e.c.
75 2	電気冷蔵庫および電気冷凍機応用製品 -----	Electric refrigerators and refrigerating equipment
75 21	電気冷蔵庫 (冷凍庫と一体のものを含む) -----	Electric refrigerators (including refrigerator-freezers)
75 211	電気冷蔵庫 (電動機式) -----	Electric refrigerators (motor driven type)
75 2111	90ℓ未満 -----	90ℓ under
75 2112	90ℓ以上114ℓ未満 -----	90ℓ and over, 114ℓ under
75 2113	114ℓ以上280ℓ未満 -----	114ℓ and over, 280ℓ under
75 2114	280ℓ以上 -----	280ℓ and over
75 212	電気冷蔵庫 (電磁式) -----	Electric refrigerators (magnet type)
75 213	電気冷蔵庫 (電熱吸収式) -----	Electric refrigerators (absorption type)
75 214	電子冷蔵庫 (電子冷凍式) -----	Electronic refrigerators
75 219	その他の電気冷蔵庫 -----	Miscellaneous electric refrigerators
75 22	電気冷凍庫 (電気冷蔵庫と一体のものを除く) -----	Electric freezers (except refrigerator-freezers)
75 221	家庭用電気冷凍庫 -----	Home electric freezers
75 229	その他の電気冷凍庫 (ストッカーを含む) -----	Miscellaneous electric freezers (including stockers)
.. ..	ショーケース (56261) -----	Show-cases
.. ...	冷蔵用 (562611) -----	Refrigerating show-cases

中分類75—民生用電気機器

.. ..	冷凍用 (562612)	Freezing show-cases
.. ..	冷水器 (5622)	Water coolers
.. ..	飲用冷水器 (56222)	Drinking water coolers
.. ..	ボトルクーラー (56223)	Bottle coolers
.. ..	エアコンディショナー (5621)	Air conditioning equipment
.. ..	ウインドタイプ (56212)	Window and wall type
.. ..	パッケージタイプ (562111)	Package type
.. ..	スプリットタイプ (セパレートタイプ) (56213)	Split type (separate type)
.. ..	除湿機 (エアフィルター) (56215)	Dehumidifiers
.. ..	製氷機 (5628)	Ice cube makers
75 3	扇風機および換気扇	Fans and ventilators
75 31	扇風機	Fans
75 311	卓上扇風機	Desk fans
75 312	床上 (座敷) 扇風機	Floor fans
75 313	天井扇風機	Ceiling fans
75 314	冷風扇	Cooling fans
75 319	その他の扇風機	Miscellaneous fans
75 32	換気扇	Ventilators
75 4	電気洗たく機および関連製品 (業務用を除く)	Electric washing machines and related products (except business use)
75 41	電気洗たく機	Electric washing machines
75 411	脱水洗たく機 (乾燥機付を含む)	Automatic washing machines (including combo type)
75 4111	回転式	Cylinder type
75 4112	かくはん式	Agitating type
75 4113	振動式	Vibrating type
75 4114	噴流式	Flushing type
75 4119	その他の電気洗たく機	Miscellaneous type
75 412	電気洗たく機 (脱水機および乾燥機を有しないもの)	Wringer washing machines
75 4121	回転式	Cylinder type
75 4122	かくはん式	Agitating type
75 4123	振動式	Vibrating type
75 4124	噴流式	Flushing type
75 4129	その他の電気洗たく機	Miscellaneous type
75 419	その他の電気洗たく機	Miscellaneous electric washing machines
75 42	電気洗たく機関連製品	Related products
75 421	脱水機 (単体のもの)	Spin dryers
75 422	脱水乾燥機 (単体のもの)	Spinning and heating dryers
75 43	電気さら洗機	Electric dish washers
75 431	電動式	Motor driven type
75 432	高周波式	High frequency type
75 5	電気掃除機	Electric cleaners
75 51	真空掃除機	Vacuum cleaners
75 511	シリンダー式	Cylinder type
75 512	ポット式	Pot type
75 513	アップライト式	Up-right type
75 519	その他の真空掃除機	Miscellaneous vacuum cleaners
75 52	床みがき機	Floor polishers
75 6	電気井戸ポンプ	Electric home water pumps
75 61	ウエスコ式	Wesco type
75 62	ジェット式	Jet type
75 63	往復動式	Reciprocal motion type
75 7	理容用電気器具	Electric personal appliances (for beauty-art)
75 71	電熱器具	Heaters
75 711	頭髮乾燥機	Hair dryers
75 7111	手持式	Hand type
75 7119	その他	Miscellaneous hair dryers
75 712	巻毛器	Hair curlers
75 719	その他の電熱器具	Miscellaneous heaters
.. ..	電気マッサージ器具 (電池式を除く) (69164-90641)	Electric massagers (except battery driven type)
75 73	電気かみそり (電池式を除く)	Electric shavers (except battery driven type)
75 74	電気バリカン	Electric hair clippers
75 79	その他の理容用電気器具	Miscellaneous electric personal appliances
75 8	民生用電気機器の部分品、取付具および付属品	Parts and accessories for household electric appliance
75 9	その他の民生用電気機器	Miscellaneous household electric appliances
75 91	食料品調理器 (他に分類されるものを除く)	Food preparation appliances (except otherwise classified)
75 911	ジュースミキサー	Juice blenders
75 912	ジュース	Juicers
75 913	フードミキサー	Food mixers
75 914	コーヒー挽き機	Coffee mills

## 中分類75—民生用電気機器

75 915	カンオープナー -----	Can openers
.. ...	アイスクリームフリーザー (5627) -----	Ice cream freezers
75 917	アイスクラッシャー -----	Ice crushers
75 919	その他の食料品調理器 -----	Miscellaneous food preparation appliances
75 92	ちゅう房くず処理機 -----	Disposers
75 93	鉛筆削り機 -----	Pencil sharpeners
75 94	タイムスイッチ (機器組込用を除く) -----	Time switches(excluding built-in type)
75 95	電池応用民生用電気機器 (かん具を除く) -----	Battery type household appliances (except toys)
75 951	電気かみそり -----	Shavers
75 952	ガス点火器 -----	Gas igniters
75 953	ブザー -----	Buzzers
75 954	ブラッシ -----	Brushes
.. ...	マッサージ器具 (69164) -----	Massagers
75 956	保温用器具 -----	Warmers
75 959	その他の電池応用民生用電気機器 -----	Miscellaneous battery type household appliances
75 99	他に分類されない民生用電気機器 -----	Household electric appliances, n.e.c.