

1 「デジアナ変換」とは何か。

ケーブルテレビ会社が地デジ放送をアナログ放送に変換して電波（信号）を流すサービス（アナログテレビで視聴が可能）を言います。この放送は、2015年（平成27年）3月までの期間限定で提供するように総務省から要請を受けて各社の経営判断で実施されています。

2 どうして、デジアナ変換を導入したのか。

平成23年7月24日（東北3県については、平成24年3月31日に延長）のアナログ放送停波の際、

- ・ 使用可能なアナログ受信機を地上アナログ放送終了後も継続して使用したいという視聴者要望への対応
- ・ 2台目、3台目を含むアナログ受信機の買い換えに要する視聴者負担の平準化
- ・ アナログ受信機の廃棄・リサイクルの平準化

等に寄与するため、総務省がケーブルテレビ会社の協力を得て、デジアナ変換を導入しました。

3 何故、平成27年3月までに終了するのか。

平成27年3月までに終了することについては、有識者^{注1}により策定されたデジタル放送推進のための行動計画（第10次）^{注2}において、現在でもテレビ塔からの電波等でデジタル放送をご覧頂けない方が利用している「衛星利用による暫定的な難視聴対策」が終了する同時期の2015年3月までに終了するとしてことを受け、総務省が決定しております。

注1 地上デジタル推進全国会議のメンバー構成は NHK、民放テレビ全127社、メーカーや販売店、消費者団体、地方公共団体、マスコミ等です。

注2 情報通信審議会第6次中間答申「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」（平成21年5月25日）において「ケーブルテレビのデジアナ変換の暫定的導入の促進」が提言され、第10次行動計画で明示されたものです。

4 自分が、デジアナ変換で視聴しているのか知りたい。どこに連絡すればいいのか教えてほしい。

現在、自宅で視聴されているテレビが、デジタル対応テレビの場合は、対応の必要はありません。

なお、自宅のテレビが、アナログテレビ（多くはブラウン管のテレビ）の場合は、映像の右上部分に「デジアナ変換」、映像の下の部分に「この放送は、平成27年3月までに終了します・・・」とテロップが、概ね、毎時5分、20分、35分、50分頃に流れており、デジアナ変換で視聴されているものです。

この場合は、受信方法等の問合せ先は、テロップに電話番号が表示されておりますのでご確認願います。

なお、連絡先が不明の場合は、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせいただくか、お住まいの地域の電気店などにお問合せ願います。

5 自分は、デジアナ変換で視聴しています。いつまでに、どのような対応が必要でしょうか。

現在、自宅で利用されているテレビが、デジタル対応テレビ（例として横長の液晶テレビ）の場合で、既にデジタル放送を視聴されている場合は、問題ありませんので引き続き視聴いただけます。

また、現在、自宅のアンテナで視聴されている場合も、対応の必要はありません。

（デジアナ変換の視聴である場合）

この放送は、27年3月までに終了しますので、お早めにデジタル放送が受信できる環境を整えてください。視聴方法は、次の何れかで地上デジタル放送が視聴可能です。

- ① 現在、お使いのアナログテレビをデジタル対応テレビに交換すれば、視聴が可能となります。
- ② 現在、お使いのアナログテレビを引き続きご使用されたい場合で、ケーブルテレビと契約すれば、視聴が可能となります。詳細は、CATV事業者へ確認ください。
- ③ 現在、お使いのアナログテレビを引き続きご使用されたい場合で、デジタルチューナー（デジタルチューナー、地デジ対応レコーダー等）を接続すれば、視聴が可能となります。

※ アナログテレビ、デジタルチューナー等にAV端子があるもの。HDMI出力のみのデジタルチューナー等は利用不可。

なお、ケーブルテレビ会社によっては、ロゴ及びテロップが表示されていない場合があります。ロゴ及びテロップが流れていない（確認できない）場合は、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせいただくか、お住まいの地域の電気店へお問い合わせ願います。

6 私は、ケーブルテレビと契約していませんが、「デジアナ変換」という文字が表示されています。

この文字が表示されている場合は、必ず、ケーブルテレビに接続されています。集合住宅の場合や、例えば、過去、アナログテレビで障害が発生する地域など、地域的に、また、その建造物全体が、ケーブルテレビに接続されている場合もあります。

デジアナ変換は、2015年3月までに終了することになっておりますので、3つの受信方法（問5をご参照願います。）の何れかの対応をお願いします。

7 私のテレビは、デジタル対応テレビだが、「デジアナ変換」が出ている。どうしたらよいか。

最初に、テレビのリモコンをご確認願います。リモコンに、「地上A」「地上D」というボタンがある場合は、「地上D」のボタンを押してください。（なお、「地上A」というボタ

ンがない場合は、既にデジタル放送を視聴しているため、問題ありません。)

例えば、「地上D」のボタンを押しても視聴出来ない時は、チャンネルが設定されていないと視聴できない場合もあります。その場合は、テレビの説明書をご覧になって、チャンネル設定をお願いします。

操作が難しい場合もあります。その場合は、テレビを購入された電気店などにお問い合わせをお願いします。

8 いつまでに対策をすればよいのか。

デジアナ変換は、2015年3月までに終了します。終了時期近くになりますと、テレビの設置工事等に時間がかかる場合も考えられるため、3つの受信方法（問5をご参照願います。）の何れかの対応をお早めをお願いします。

なお、デジタル対応テレビで視聴する場合は、高画質なハイビジョン放送や地域の情報等のデータ放送が視聴可能となります。