

重要なお知らせ

2012年3月31日に  
アナログテレビ放送終了

# アナログ機器(ビデオデッキ等)の 地デジの準備もお忘れなく!

～さまざまなアナログテレビ機能がある機器をお使いの皆さまへ～

これまでアナログチューナー搭載機器について、右のようなシールを貼付するなど、注意を呼びかけてきました。アナログ放送の終了を前に今一度ご確認ください。なお、シールが貼っていない製品もあります。

**2011年** アナログテレビ放送終了  
地上デジタル放送をご覧いただくには専用チューナーが必要となります。 [総務省]


**2011年**  
アナログテレビ放送終了 [総務省]

右のシールを製品の近くに貼りご活用下さい **2011年** アナログテレビ放送終了 [総務省]


**2011年**  
アナログテレビ放送終了 [総務省]

**2011年** アナログテレビ放送終了 [総務省]

下記のような製品で、テレビを楽しんでいませんか?  
アナログテレビ放送が終了すると、そのままでは、  
テレビの機能が、見られない、聞こえないということになります。




アナログテレビ




アナログ液晶テレビ




アナログビデオデッキ  
アナログDVD/HDDレコーダー



テレビ音声が聴けるラジオ、  
ラジカセ、ミニコンポなど



車載用アナログテレビ



アナログテレビ  
チューナー搭載パソコン



2012年3月31日の停波以降、アナログテレビ放送を見たり、  
聞いたり出来なくなります! お早めに地デジの準備をお願いします。


地デジを視聴・録画する方法は中面へ

総務省 テレビ受信者支援センター(デジサポ)

アナログテレビ  
をそのまま  
利用する場合

# お手持ちのアナログテレビに 地デジチューナーを 買い足す必要があります。

## 地デジチューナーを接続して、お手持ちのアナログテレビで見る方法




- ※UHFアンテナの設置、またはケーブルテレビなど地デジが受信できる環境の確認が必要です。
- ※地デジの特徴である、データ放送、番組表機能が無い地デジチューナーもあります。

アナログビデオ  
デッキや  
アナログDVD/  
HDDレコーダー  
の場合

# ビデオデッキやDVDレコーダーに搭載の アナログテレビチューナーでは 視聴・録画できません。

- お手持ちのビデオデッキやDVDレコーダーで、VHSカセット、DVDディスクや内蔵のハードディスクに今までに録画した番組は、再生してお楽しみいただけます。

## 外付けの地デジチューナーを接続してアナログテレビで見る方法




- ※予約録画する場合、地デジチューナーの機種によっては、予約開始時刻になっても自動で電源が入りません。録画したいチャンネルに合わせてチューナーの電源を入れたままにする必要があります。また、録画機器側の年月日・時刻が合っているか、DVDディスクに直接録画する場合は、CPRM対応のDVDが入っているかを事前にご確認ください。(DVDディスクに直接録画できない機種もあります)
- ※録画中に、番組表を表示させるなどチューナー側の操作を行なうと、その画面が録画されてしまいます。
- また、ハイビジョン画質、ダビング10にはなりませんのでご注意ください。
- ※詳しくは、ビデオデッキやDVDレコーダーを購入された販売店やメーカーにお問い合わせください。

テレビ音声  
が聴けるラジオ、  
ラジカセ、  
ミニコンポ  
の場合

# ラジオでお楽しみいただいている テレビ音声は、アナログテレビ放送が 終了すると聴けなくなります。

FM/AMラジオ音声



テレビ音声

(1-3CH, および4-12CH\*)  
※テレビ音声の対応CHは機種  
の仕様によって異なります。


- ラジオ、ラジカセ、ミニコンポなどで聴けるテレビの音声は、アナログテレビ放送が終了すると聴くことができなくなります。なお、通常のFM/AMラジオ音声は引き続き聴くことができます。

ワンセグ対応のFM/AMラジオで  
テレビ音声を聴く方法



ワンセグテレビ付  
ポータブルラジオ

ワンセグ付きケータイ等で  
テレビ音声を聴く方法




車載用  
アナログテレビ  
の場合


# 車載用アナログテレビは、 そのままではテレビの視聴が できなくなります。

- 多くの場合、ナビゲーションシステムや、CDプレーヤー、DVDプレーヤーの再生機能など、アナログテレビ受信以外の機能は引き続きご使用いただけます。

車載用アナログテレビに専用の地上デジタル  
チューナーとアンテナ等を追加接続する方法



車載用地上デジタル放送  
対応機器に全て入れ換える方法



※地デジチューナー等を追加接続する場合は、今お使いのアナログ車載テレビの仕様にあった地デジチューナー、アンテナをお選びいただく必要があります。  
詳しくは、メーカー、または、お近くのカー用品販売店などにご相談ください。

2012年 3月31日にアナログテレビ放送は終了します。

アナログテレビ  
チューナーのみを  
搭載している  
パソコンの場合


## アナログテレビチューナーのみを 搭載しているパソコンでは、 テレビの視聴ができなくなります。

- デジタル放送を視聴するにはデジタルチューナー内蔵のパソコンが必要です。  
なお、これまでに録画した番組は、お使いのパソコンで引き続きお楽しみいただけます。

### 外付けの地デジチューナーをパソコンのAV入力端子に接続する方法

図は接続例です。パソコン上の著作権保護機能のため、視聴できない場合があります。  
詳しくはパソコンメーカーにお問い合わせください。

アナログテレビチューナー搭載パソコン




パソコンのAV端子と、外付けの地デジチューナーを接続して、既存のテレビ視聴用アプリケーションで、地デジを視聴する方法です。外付けの地デジチューナーは別途ご購入いただく必要があります。地上デジタル放送を、アナログに変換して視聴するため、画質はアナログ放送と同じになります。

### 外付けの地デジチューナー(USB用)をパソコンのUSB端子に接続する方法

図は接続例です。パソコン上の著作権保護機能のため、視聴できない場合があります。  
詳しくは地デジチューナーのメーカーにお問い合わせください。

アナログテレビチューナー搭載パソコン



パソコンのUSB端子と、外付けの地デジチューナー(USB用)を接続して、地上デジタル放送を視聴する方法です。なお、外付けの地デジチューナー(USB用)を別途ご購入いただく必要があります。

パンフレット制作協力: 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)

受信方法・取扱など、地デジのことなら何でも相談してください!

でんわ、急げ!  
デジサポへ

総務省 地デジコールセンター



0570-07-0101

平日 9~21時 土日祝 9~18時

IP電話などナビダイヤルがかからない場合は、03-4334-1111へ

コールセンターがお受けし、デジサポが対応します。

電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

テレビの不法投棄は禁止です! 必ずリサイクルへ!

総務省 テレビ受信者支援センター(デジサポ)

2011年10月