


## Q 地上デジタル放送を見るには？

### A 個別アンテナにより受信する場合

地上デジタルテレビ放送を視聴するには、地上デジタル放送対応テレビとUHF対応のアンテナが必要になります。また、従来のアナログテレビでも、デジタルチューナー、またはデジタルチューナー内蔵録画機を取り付ければ視聴できます。

なお、現在UHF対応アンテナをご利用の場合でも、アンテナ方向やブースターの調整が必要になる場合があります。




### A 集合住宅等で共同アンテナにより受信する場合

集合住宅のアンテナ施設が、放送されている電波をそのまま伝送する方式の場合（UHFチャンネルのまま伝送する場合は、各ご家庭で地上デジタルテレビ放送対応のテレビ又は、今の（アナログ）テレビにデジタルチューナーを接続することで受信できます（一部、アンテナ等の調整が必要になる場合があります）。

共聴施設が地上デジタルテレビ放送に対応していない場合は、設備の改修や調整が必要となります。設備の改修等については、管理組合や保守管理業者にご相談ください。

また、地上デジタルテレビ放送は受信障害に強い方式を採っているため、ビル陰などの受信障害を受けることが少なくなり、個別アンテナにより受信できる場合もあります。



### A ケーブルテレビにより受信する場合

ケーブルテレビの専用受信機（セットトップボックス）を使用し、アナログテレビで地上デジタル放送を視聴できる場合があります。地上デジタル放送対応テレビやデジタルチューナーが必要な場合もあることから、詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

