

中分類 42—台所用品, 道具および及物ならびに食卓用品
(銀器, 鍍金品および類似金属品を除く)

MAJOR GROUP 42—KITCHEN UTENSILS, TOOLS, CUTLERY AND
TABLEWARE, EXCEPT SILVERWARE, PLATED WARE AND
SIMILAR METALWARE

42 1	料理用品およびその部分品ならびに鍋, 釜, (湯沸し, 飯蒸し, パン焼皿, 焼板, 薬罐)	Cooking utensils and parts, pans, cooking pots (boilers, rice warmers, cookers, baking dishes, griddles, kettles)
42 11	鉄および鋼製料理用品(珪瑯製品を除く)	Iron or steel, except enamelled
42 12	珪瑯鉄器製料理用品	Iron or steel, enamelled
42 13	アルミニウム製料理用品	Aluminum
42 14	金属製料理用品(鉄, 鋼又はアルミニウム製を除く)	Metal, except iron, steel or aluminum
42 15	ガラス製料理用品	Glass
42 16	陶磁器製料理用品	Ceramic
42 19	その他の材料による料理用品	Miscellaneous cooking utensils of other materials
42 2	食料調理用具(濾過機, 混合鉢)	Food preparation utensils (colanders, mixing [bowls])
42 21	鉄および鋼製食料調理用具(珪瑯製品を除く)	Iron or steel, except enamelled
42 22	珪瑯鉄器製食料調理用具	Iron or steel, enamelled
42 23	アルミニウム製食料調理用具	Aluminum
42 24	金属製食料調理用具(鉄, 鋼又はアルミニウム製品を除く)	Metal, except iron, steel or aluminum
42 25	ガラス製食料調理用具	Glass
42 26	陶磁器製食料調理用具	Ceramic
42 27	木製食料調理用具	Wooden
42 28	合成樹脂製食料調理用具	Plastic
42 29	その他の材料による食料調理用具	Miscellaneous food preparation utensils of other materials
42 3	食料貯蔵器具(パン入れ, 罐詰貯蔵庫, 冷蔵庫の皿, 壺および水差し)	Food storage utensils (bread boxes, canisters refrigerator dishes, crocks and jugs)
42 31	鉄および鋼製食料貯蔵器具(珪瑯製品を除く)	Iron or steel, except enamelled
42 32	珪瑯鉄器製食料貯蔵器具	Iron or steel, enamelled
42 33	アルミニウム製食料貯蔵器具	Aluminum
42 34	金属製食料貯蔵器具(鉄, 鋼又はアルミニウム製品を除く)	Metal, except iron, steel or aluminum
42 35	ガラス製食料貯蔵器具	Glass
42 36	陶磁器製食料貯蔵器具	Ceramic
42 37	木製食料貯蔵器具	Wooden
42 38	合成樹脂製食料貯蔵器具	Plastic
42 39	その他の材料による食料貯蔵器具	Miscellaneous food storage utensils of other materials
42 4	機械的でない台所用品(コルク抜き, 柄杓, 杓子, 搦ませ器, パン屑落し, 大匙)	Kitchen tools, non-mechanical (corkscrews, dippers, ladles, mashers, scrapers, scoops)
42,5	台所手道具(庖丁を除く)	Kitchen appliances, hand operated, except
42 51	削り器	Food cutters and slicers [kitchen cutleries]
42 52	アイスクリーム製造機	Ice cream freezers
42 53	挽臼および製粉器	Grinders and mills
42 54	製麺機	"Seimenki" (hand operated noodle maker)

中 分 類 42—台所用品, 道具および刃物ならびに食卓用品 (銀器, 鍍金品および類似金属品を除く) (続き)

42 55	手持廻轉罐切	Hand rotary can openers	Kitchen appliances
42 58	台所手道具の部分品, 取付具および付属品	Parts, attachment and accessories for hand operated	
42 59	その他の台所手道具 (氷切り, 氷砕き, パン粉砕器, 菓子詰め器, おろし, 皮むき器, かきおよび蛤開け器, 果実の皮むき器, 櫻桃の核抜き器, 手動鋭き器及びソーセージ詰器)	Miscellaneous hand operated kitchen appliances (ice chippers and breakers, bread crumbers, cake fillers, food graters, pea hulers, oyster and clam openers, fruit parers, cherry stoners, hand rotary sharpeners and sausage stuffers)	
42 6	台所および食卓刃物	Kitchen and table cutlery	
42 61	ナイフ	Knives	
42 62	フォーク	Forks	
42 63	スプーン	Spoons	
42 64	ナイフ, フォークおよびスプーンのセット	Sets of knives, forks and spoons	
42 65	肉および焼肉用セット	Carving and steak sets	
42 69	その他の器所および食卓刃物	Miscellaneous kitchen and table cutlery	
42 7	食器類 (銀器, めつきおよび類似金属品を除く)	Tableware, except silverware, plated ware and similar metal ware	
42 71	金属製食器 (銀又は金, 銀めつきを除く)	Metal, except silver, silver or gold plated	
42 72	ガラス製食器	Glass	
42 73	陶磁器製食器	Ceramic	
42 74	木製食器	Wooden	
42 76	ゴム製食器	Rubber	
42 77	合成樹脂製食器	Plastic	
42 78	漆器製食器	Lacquered	
42 79	その他の材料による食器 (銀器, めつきおよび類似金属製品を除く)	Miscellaneous tableware of other materials, except silver ware, plated ware and similar metalware	
42 8	箸	Chopsticks ("hashi")	
42 81	木製および竹製箸	Wooden and bamboo	
42 82	漆器製箸	Lacquered	
42 89	その他の箸	Miscellaneous chopsticks	
42 9	その他の台所用品	Miscellaneous kitchen utensils	
42 91	食用漕	Mess kits	
42 92	水筒	Canteens	
42 93	弁当箱	Lunch boxes	
42 99	他に分類されない台所用品	Kitchen utensils, n. e. c.	