

中 分 類 43—その他の家庭用装置

MAJOR GROUP 43—MISCELLANEOUS HOUSEHOLD EQUIPMENT

43 1	電氣を使用しない家庭用洗濯装置	Non-electric household laundry equipment
43 11	洗濯機械	Washing machines
43 12	衣類絞り機械	Clothes wringers
43 13	たらい	Portable laundry tubs
42 14	アイロンかけ板	Ironing boards
43 15	アイロン(こて, ひのしを含む)	Irons, including "kote" and "hinoshi"
43 19	その他の電氣を使用しない家庭用洗濯装置 (洗濯板, 洗濯挟みおよび被服の襷張りを含む)	Miscellaneous non-electric household laundry equipment, including washboards, clothes pins and clothes line supports
43 2	電氣を使用しない家庭用清掃装置 (箒およびブラシを除く)	Non-electric household cleaning equipment, except brooms and brushes
43 21	雑布(柄付を含む)	Mops
43 22	はたき	Dusters
43 29	その他の電氣を使用しない家庭用清掃装置	Miscellaneous non-electric household cleaning equipment
43 3	家庭用箒およびブラシ	Household brooms and brushes
43 31	床用箒(手押箒を含む)	Floor brooms, including pushbrooms
43 32	塵払ひ箒	Whisk brooms
43 33	家庭用刷毛	Household brushes
43 39	その他の家庭用箒およびブラシ	Miscellaneous household brooms and brushes
43 4	家庭用バスケット, 箱, 罎, バケツおよび鞆	Household baskets, boxes, cans, pails and bags
43 41	家庭用および装飾用バスケット(蓋附の大籃, 家庭用屑籠および車付買出しバスケットを含む)	Household and fancy baskets, including hampers, household type waste baskets and market baskets on wheels)
43 42	装飾, 石版刷り, 漆塗りおよび美装箱	Decorated, lithographed, lacquered and fancy covered
43 43	灰およびくず物籠	Ash and garbage cans
43 44	罎桶およびバケツ	Pails and buckets
43 49	その他の家庭用箱, 罎および鞆(衣裳袋, 洗濯袋, おしめ袋, 夏物入れおよび如露を含む)	Miscellaneous household boxes, cans and bags, including garment bags, laundry bags, diaper bags, cutlery boxes and sprinkling cans
43 5	搖籃, 歩行補助機, サルキーおよび乳母車	Baby carriage, strollers, sulkies and go-carts
43 51	搖籃	Baby carriages
43 52	歩行補助機	Strollers
43 53	三輪車サルキー	Sulkies(two wheeled)
43 54	乳母車(前輪は後輪より小さいもの)	Go-carts(front wheels smaller than rear wheels)
43 6	芸術品および装飾品(銀製, めつき製および同類金銀製を除き, 燭台, 花瓶, 肖像画および額縁を含む)	Art and decorative ware, except silverware, plated ware and similar metal ware, including candlesticks, vases, flowerbowls, figurines and plaques)
43 61	ガラス製芸術品および装飾品	Glass
43 62	陶磁器製芸術品および装飾品	Ceramic
43 63	七宝製芸術品および装飾品	Cloisonne
43 64	漆器製芸術品および装飾品	Lacquered
43 69	その他の芸術品および装飾品	Miscellaneous art and decorative ware
43 9	他に分類されない家庭用装置(皿用食器棚, 掛蒲団および毛布覆い, マツチ箱, 放熱器覆い, 窓式ベンチレーター, 鳥籠, 蛸たたき, 蠅おとし,	Household equipment, n. e. c., including dish racks, quilting and rug making frames, match holders, radiator covers, window ventili-

中分類 43—その他の家庭用装置(続き)

鼠とり, カーテンおよび帷帳用ポール, カーテン
ロッド, クレーンおよび装飾用付属品, 寝室カ
ーテン, 暖炉用品を含む)

ators, bird cages, fly swatters and traps,
and mouse and rat traps, curtains and dra-
perry poles, rods, cranes and decorative acc-
essories and window valances; fireplace
fixtures and equipment