

## 中分類 75—民生用電気機器

### MAJOR GROUP 75—HOUSEHOLD ELECTRIC APPLIANCES

75 1	電熱用品	<b>Heaters</b>
75 11	電気アイロン	Electric irons
75 111	普通形電気アイロン	Flat irons
75 119	その他の電気アイロン	Miscellaneous irons
75 12	暖房用電熱器	Heating appliances
75 121	室内暖房用電熱器	Space heaters for indoor
75 1211	電気ストーブ	Electric stoves
75 1212	電気火鉢	Electric braziers
75 1219	その他の室内暖房用電熱器	Miscellaneous space heaters for indoor
75 122	保温用品	Warmers
75 1221	電気布団	Electric pads
75 1222	電熱被服	Electric clothes
75 1223	電気こたつ (あんかを含む)	Electric "kotatsu", including "anka"
75 1224	電気足温器	Electric foot warmers
75 1229	その他の保温用品	Miscellaneous warmers
75 13	厨房用電熱器	Food preparation appliances
75 131	電気こんろ	Hot plates
75 139	その他の厨房用電熱器	Miscellaneous food preparation appliances
75 1591	テーブルストーブおよび釜 (鍋)	Table stoves and electric cookers
75 1392	レンジ	Ranges
75 1393	肉焙り器	Roasters
75 1394	トースター	Toasters
75 1395	コーヒー沸し器	Coffee makers
75 1396	ワッフルアイロン	Wafflers
75 1397	クッカー	Egg cookers
75 1399	他に分類されない電熱器	Food preparation appliances, n. e. c.
75 14	理容用電熱器	Personal heating appliances
75 141	頭髮乾燥機および捲毛器	Hair dryers and curlers
75 149	その他の理容用電熱器	Miscellaneous personal heating appliances
75 15	温水用電熱器	Water heaters
75 151	投入式湯沸し器	Immersion heaters (sheathed wires)
75 159	その他の温水用電熱器	Miscellaneous water heaters
75 19	その他の電熱用品	Miscellaneous heaters
75 191	電気パン焼き器	Ovens
75 192	布地乾燥器	Clothes dryers
75 193	写真乾燥器	Photograph dryers
75 199	他に分類されない電熱用品	Heaters, n. e. c.
75 2	電動用品	<b>Motor appliances</b>
75 21	扇風機, 電気洗濯機および電気冷蔵庫	Electric fans, washing machines and refrigerators
75 211	扇風機	Fans
75 2111	卓上扇風機	Desk type
75 2112	天井扇風機	Ceiling type
75 2113	床上扇風機	Floor type
75 2119	その他の扇風機	Miscellaneous type
75 212	電気洗濯機	Electric washing machines
75 2121	回転式	Cylinder type

中 分 類 75—民生用電気機器 (続き)

75 2122	攪拌式	Agitating type
75 2123	振動式	Vibrating type
75 2124	噴流式	Flushing type
75 2129	その他の電気洗濯機	Miscellaneous type
75 213	電気冷蔵庫	Electric refrigerators
75 29	その他の電動用品	Miscellaneous motor appliances
75 291	除湿機	Dehumidifiers
75 292	ルームクーラー	Room coolers
75 293	水冷却機	Water coolers
75 294	電気掃除機	Electric cleaners
75 2941	真空掃除機	Vacuum cleaners
75 2942	床磨き機	Floor polishers
75 295	厨房屑処理機	Food waste disposers
75 299	他に分類されない電動用品	Motor appliances, n. e. c.
75 8	民生用電気機器の部分品, 取付具および付属品	Parts, attachments and accessories for household electric appliances
75 9	その他の民生用電気機器	Miscellaneous household electric appliances
75 91	食料品調理器および理容器具	Food preparation and personal appliances
75 911	食料品調理器	Food preparation appliances
75 9111	ジュースミキサー	Juice blenders (liquidisers)
75 9112	フードミキサー	Food mixers
75 9113	コーヒー挽き機	Coffee mills
75 9119	その他の食料品調理器	Miscellaneous food preparation appliances
75 912	理容器具	Personal appliances
75 9121	マッサージ器具および振動器具	Massage apparatus and vibrators
75 9122	電気剃刀	Electric shavers
75 9123	電気バリカン	Electric hair clippers
75 9129	その他の理容器具	Miscellaneous personal appliances
75 99	他に分類されない民生用電気機器	Household electric appliances, n. e. c.