

工事設計書等の記載方法

1 新規でPCを接続する場合

- ・変更の対象となる無線設備の「変更」にチェックする。
- ・技適番号を記載する。(保証等を受けている場合はその情報を記載。)
- ・「付属装置分は、別紙諸元表のとおり。」と記載する。
- ・無線設備系統図、諸元表を添付する。

2 既にPCを接続している場合で電波の型式を追加する場合

(1) 既存の技適機として登録しなおす。

- ・変更の対象となる無線設備の「変更」にチェックする。
- ・技適番号を記載する。(保証等を受けている場合はその情報を記載。)
- ・「付属装置分は、別紙諸元表のとおり。」と記載する。
- ・無線設備系統図、諸元表を添付する。

※ 追加する諸元を朱書きする等わかるように記載してください。

(2) 従来どおり現在登録されている情報に電波の型式を追加する。

- ・変更の対象となる無線設備の「変更」にチェックする。
- ・既存の電波の型式・終段管情報等を全て入力し、それに追加する電波の型式を追記する。
- ・無線設備系統図、諸元表を添付する。

※ 追加する諸元を朱書きする等わかるように記載してください。

3 既にPCを接続している場合で電波の型式が増えずモード追加のみする場合

(1) 既存の技適機として登録しなおす。

- ・変更の対象となる無線設備の「変更」にチェックする。
- ・技適番号を記載する。(保証等を受けている場合はその情報を記載。)
- ・「付属装置分は、別紙諸元表のとおり。」と記載する。
- ・無線設備系統図、諸元表を添付する。

※ 追加する諸元を朱書きする等わかるように記載してください。

(2) 従来どおり現在登録されている情報を記載する。

- ・変更の対象となる無線設備の「変更」にチェックする。
- ・既存の電波の型式・終段管情報等を全て入力する。
- ・無線設備系統図、諸元表を添付する。

※ 追加する諸元を朱書きする等わかるように記載してください。

(3) 変更がないため工事設計書を添付しない。

- ・無線局事項書15番「備考」欄に「第○送信機にモードを追加します。」と記載
- ・無線設備系統図、諸元表を添付する。

※ 追加する諸元を朱書きする等わかるように記載してください。

工事設計書の記載例

書面

装置の区別	変更の種類	技術基準適合証明番号	発射可能な電波の型式及び周波数の範囲	変調方式	終端管		定格出力 (W)
					名称個数	電圧	
第 1 送信機	<input type="checkbox"/> 取替 <input type="checkbox"/> 増設 <input type="checkbox"/> 撤去 <input checked="" type="checkbox"/> 変更	002KN999	付属装置分は、別紙諸元表のとおり				√
第 2 送信機	<input type="checkbox"/> 取替 <input type="checkbox"/> 増設 <input type="checkbox"/> 撤去 <input type="checkbox"/> 変更						√

電子申請

○新規

15 備考	
旧呼出符号希望 (半角英数字8文字以内)	旧呼出符号の使用を希望する場合は、使用したい呼出符号を入力してください。 参考: 旧呼出符号の使用について [] (例: JA1XXX)
その他	<input type="checkbox"/> 呼出符号の変更を伴う無線設備の設置(常置)場所の変更の場合のみチェックしてください
免許の番号	
呼出符号	
備考	
移動する送信機の取替え及び増設の台数 (半角数字3文字以内)	[] 台 「移動範囲」欄が「 <input checked="" type="checkbox"/> 移動する」となっているアマチュア局の場合に限り、ハンディ機・車載機(モバイル機)等を含めた全ての送信機の台数を記載してください。
備考 (全角2500文字以内改行を含む) 現在の文字数 >= 53文字	本件は第1送信機に付属装置(PC)を接続するものであり、付属装置分の電波の型式等は別紙諸元表のとおりです。

○モード追加

15 備考	
旧呼出符号希望 (半角英数字8文字以内)	旧呼出符号の使用を希望する場合は、使用したい呼出符号を入力してください。 参考: 旧呼出符号の使用について [] (例: JA1XXX)
その他	<input type="checkbox"/> 呼出符号の変更を伴う無線設備の設置(常置)場所の変更の場合のみチェックしてください
免許の番号	
呼出符号	
備考	
移動する送信機の取替え及び増設の台数 (半角数字3文字以内)	[] 台 「移動範囲」欄が「 <input checked="" type="checkbox"/> 移動する」となっているアマチュア局の場合に限り、ハンディ機・車載機(モバイル機)等を含めた全ての送信機の台数を記載してください。
備考 (全角2500文字以内改行を含む) 現在の文字数 >= 53文字	本件は第1送信機にモード(F T 8)を追加するものであり、付属装置分の電波の型式等は別紙諸元表のとおりです。

○モード記載例 2

備考 (全角2500文字以内改行を含む) 現在の文字数 >= 53文字	本件は第1送信機にモード(赤字分)を追加するものであり、付属装置分の電波の型式等は別紙諸元表のとおりです。
---	---

○モード記載例 3

備考 (全角2500文字以内改行を含む) 現在の文字数 >= 46文字	本件は第1送信機にモード(赤字分)を追加するものであり、工事設計に変更はないため省略します。
---	--