

簡易無線局 概要一覧表

	アナログ簡易無線（免許局のみ）			デジタル簡易無線	
周波数	150MHz 帯 154.45MHz～ 154.61MHz（9ch）	(1)400MHz 帯 465.0375MHz～465.15MHz （10ch）注1 468.55MHz～468.85MHz （25ch）注1 (2)小エリア 348.5625MHz～348.8MHz （18ch+2ch）注1、注2	50GHz 帯 50.44GHz～50.62GHz、 50.94GHz～51.12GHz	免許局 (1)150MHz 帯 154.44375MHz～154.55625MHz （19ch） (2)400MHz 帯 467MHz から 467.4MHz （65ch） (1)種別コードは「3B」（種別コードは無線機が梱包されている箱や無線機の裏側に記載しています。） (2)呼出名称は「1」から始まる9桁の番号	登録局 (1)350MHz 帯陸上利用 351.2MHz～351.38125MHz （30ch） (2)350MHz 帯陸上・上空利用 351.16875MHz～351.19375MHz （5ch） (1)種別コードは「3R」又は「3S」（種別コードは無線機が梱包されている箱や無線機の裏側に記載しています。） (2)呼出名称は「2」から始まる9桁の番号
電波の型式	F2D, F3E	(1)400MHz 帯 F2D, F3E (2)小エリア 348.5625MHz～348.775MHz F2B, F2C, F2D, F3C, F3E 348.7875MHz～348.8MHz F2B, F2C, F2D, F3C	A1D, A7D, A7E, A7W, F1D, F3E, F3F, F7D, F7E, F7W, F8E, F8W, F9W, G1D, G7D, G7F, G7W	F1C, F1D, F1E, F1F, G1C, G1D, G1E, G1F, R2C, R2D, R3E, R3F	
空中線電力	最大 5W	(1)400MHz 帯 最大 5W (2)小エリア 1W	0.03W	最大 5W	最大 5W、上空利用 1W
使用できる区域	全国の陸上	全国の陸上	全国の陸上	全国の陸上	全国の陸上及び上空
A T I S （自動識別装置）	要	要	不要	不要 ただし、デュアル機でアナログを使用する場合は要	不要
呼出名称記憶装置	不要	不要	不要	要	要
キャリアセンス 注3	不要	不要	不要	不要	要
レンタル使用	不可	不可	不可	不可	包括登録局のみ可（届出が必要）
レジャー使用	不可	不可	不可	不可	可
不特定の者との通信	不可（免許状に記載された通信の相手方に限る）	不可（免許状に記載された通信の相手方に限る）	不可（免許状に記載された通信の相手方に限る）	不可（免許状に記載された通信の相手方に限る）	可

注1 アナログ方式の400MHz帯、小エリアの周波数の使用期限は、令和6年11月30日まで

注2 348.7875MHz及び348.8MHzはデータ通信(F2D)用

注3 キャリアセンス 混信防止機能で、通信が行われている場合は、送信ボタンを押しても電波が送信されない機能