

 申請・届出を開始する

マイページで「新規申請を開始」を選択

新規申請を開始

作成中の申請を再開

過去の申請を流用して作成

一括送信

無線局に関する申請・届出等の様々な手続き

旧電子申請・届出システム（電子証明書方式）に相当します。電波利用に係る下記の申請・届出が行えます。  
※ 以下の手続きは、パソコン専用です。スマートフォンやタブレットでは正常に表示・動作しない可能性があります。

申請・届出

「免許局申請」を選択

無線局申請

特定無線局申請

登録局申請

特定無線局開設届（携帯電話基地局等）

登録検査等事業者等申請

その他の手続き

XMLファイルを読み込んで作成

■ 申請種別選択

|      |       |
|------|-------|
| 申請種別 | 無線局申請 |
|------|-------|

申請区分 : 「免許申請」  
無線局の種別 : 「CR 簡易無線局」  
宛先 : 「関東総合通信局長」  
担当部課 : 「無線通信部陸上第三課」

|        |                 |                                             |
|--------|-----------------|---------------------------------------------|
| 申請区分   | <span>必須</span> | 免許申請                                        |
| 無線局の種別 | <span>必須</span> | CR 簡易無線局<br><input type="checkbox"/> 実用化試験局 |
| 宛先     | <span>必須</span> | 関東総合通信局長                                    |
| 提出先    |                 |                                             |
| 担当部課   |                 | 無線通信部陸上第三課                                  |
| 文書番号   |                 | <input type="text"/> ヘルプ                    |

マイページに戻る

上記を入力後、「申請情報入力」を押下

申請情報入力

## ■ 申請書

|      |                    |
|------|--------------------|
| 宛先   | <b>必須</b> 関東総合通信局長 |
| 提出先  |                    |
| 担当部課 |                    |

「自動入力」を押下。修正が必要な場合は編集で修正。

- ・法人は必ず登記されている本社（本店）住所で記入すること。工場・支店等では受付不可。
- ・団体は団体名及びその団体の長で申請すること。防災部長・会計部長等は受付不可。
- ・個人事業主による屋号も登録不可。個人で申請してください。

## ■ 申請者 **必須**

自動入力

編集

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 住所            | 都道府県 - 市区町村コード 13 (東京都) - 13101 (千代田区)<br>〒 ( 102 - 8795 )<br>九段下1-2-1 |
| 氏名又は名称及び代表者氏名 | (フリガナ) カントウソウゴウツウシンカブシキカイシャ カントウ タロウ<br>(漢 字) 関東総合通信株式会社 関東 太郎         |

## ■ 代理人情報

「委任する（電子委任状を含まない）」の場合は、委任状の添付が必要

|    |                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委任 | <input checked="" type="radio"/> 委任しない <input type="radio"/> 委任する(電子委任状を含む) <input type="radio"/> 委任する(電子委任状を含まない) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■ 電波法第5条に規定する欠格事由（備考欄に欠格事由に関する詳細な内容を追記してください） **必須**

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 欠格事由 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 |
|------|------------------------------------------------------------|

2年以内に電波法に違反違反したことがない場合は、「無」を選択

## ■ 無線局に関する事項

・ 事項書情報 **必須** ヘルプ

「追加」を押下

追加

編集

複製

削除



| 選択 | 無線局の種類 | 局数 | 識別信号 | 希望する免許の有効期間 |
|----|--------|----|------|-------------|
|    |        |    |      |             |

無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第1)

無線局情報

申請する無線局の数を入力。

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無線局の数       | <div>必須</div> <input type="text" value="5"/> 局 <div>ヘルプ</div>                                                                              |
| 希望する免許の有効期間 | <div>▼</div> <input type="text" value=""/> 年 <input type="text" value=""/> 月 <input type="text" value=""/> 日 <input type="text" value=""/> |

2 申請（届出）の区分

|           |      |
|-----------|------|
| 申請（届出）の区分 | 免許申請 |
|-----------|------|

3 無線局の種別コード

アナログ通信方式の周波数（154.45MHz～154.61MHz）を使用する場合のみ「ATISを使用する」を選択。  
それ以外は「ATISを使用しない」を選択。

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 無線局の種別コード | 簡易無線局                                 |
|           | <input type="checkbox"/> 無線操縦発振器を使用する |
| 補足        | <div>ATIS番号を使用しない ▼</div>             |

4 開設、継続開設又は変更を必要とする理由

開設する理由を明確に入力。

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 開設、継続開設又は変更を必要とする理由 | <div>無線局による事業・業務の開始・拡充 ▼</div>                                   |
|                     | <div>当社は製造販売業を営んでおります。この度、業務の効率化を図るため簡易無線局を開設いたしたく申請いたします。</div> |

5～7 申請者情報

☐ 申請者コードを指定する 

ヘルプ

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 法人・団体・個人の別 | <input checked="" type="radio"/> 法人 <input type="radio"/> 団体 <input type="radio"/> 個人 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

「申請書から複写」を押下

編集

申請書から複写

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 住所            | 都道府県 - 市区町村コード 13 (東京都) - 13101 (千代田区) |
|               | 〒( 102 - 8795 )                        |
|               | 九段下1-2-1                               |
|               | (電話番号)                                 |
| 氏名又は名称及び代表者氏名 | (フリガナ) カントウソウゴウツウシンカブシカイシャ             |
|               | (漢 字) 関東総合通信株式会社                       |

■ 8 希望する運用許容時間

希望する運用許容時間

☒ 選択

常時

▼

☐ その他

ヘルプ

■ 9 工事落成の予定期日

工事落成の予定期日

☒ 日付指定

▼

年

月

日

📅

☐ 予備免許の日から

月

日

ヘルプ

☐ 予備免許の日から

日

ヘルプ

■ 10 運用開始の予定期日

運用開始の予定期日

☒ 免許の日

☐ 日付指定

▼

年

月

日

📅

☐ 予備免許の日から

月以内

ヘルプ

☐ 免許の日から

月以内

ヘルプ

■ 11 無線設備の設置場所又は常置場所

ヘルプ

「追加」を押下

追加

編集

複製

削除

▲

▼

| 選択 | 設備設置区分 | 設置場所番号 | 設置場所の区別コード | 都道府県・市区町村コード | 住所 |
|----|--------|--------|------------|--------------|----|
|    |        |        |            |              |    |

■ 設置場所等情報

|            |                                                                  |               |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 設置場所区分     | <div>必須</div> <div>常置場所</div>                                    | 設置場所区分：「常置場所」 |
| 設置場所番号     | <div></div> <div>ヘルプ</div>                                       |               |
| 設置場所の区別コード | 第 <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>ヘルプ</div> |               |
| 種類補足       | <div></div> <div>ヘルプ</div>                                       |               |

・ 住所

無線局を置いておく場所を記入。

|    |               |                                                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------|
| 住所 | <div>必須</div> | <div>申請者住所</div>                                   |
|    |               | 都道府県・市区町村 <div>東京都</div> <div>千代田区</div>           |
|    |               | 町・丁目                                               |
|    |               | <div>九段下1-2-1</div> <div>ヘルプ</div><br>(例) 霞が関2-1-2 |

キャンセル

「OK」を押下

OK

■ 11 無線設備の設置場所又は常置場所

必須

ヘルプ

| 追加編集複製削除 |                          |        |        |            |              |                 |
|----------|--------------------------|--------|--------|------------|--------------|-----------------|
|          | 選択                       | 設備設置区分 | 設置場所番号 | 設置場所の区別コード | 都道府県・市区町村コード | 住所              |
| 1        | <input type="checkbox"/> | 常置場所   |        |            | 13-13101     | 東京都千代田区九段下1-2-1 |

■ 12 移動範囲

ヘルプ

「追加」を押下

| 追加編集複製削除 |    |       |       |
|----------|----|-------|-------|
|          | 選択 | 基本コード | 付加コード |
|          |    |       |       |

## ■ 移動範囲情報

|       |                 |                                                                 |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 移動範囲  | <span>必須</span> | <input checked="" type="radio"/> 選択 <input type="radio"/> 直接入力  |
| 基本コード | <span>必須</span> | <div><div>N</div><div>全国</div><div>▼</div></div> <div>ヘルプ</div> |
| 付加コード |                 | <div><div></div><div></div><div>▼</div></div> <div>ヘルプ</div>    |
| 直接入力  |                 | <div></div> <div>コード検索</div> <div>ヘルプ</div>                     |

関東管内（1都7県）：「A 関東総合通信局管内」  
全国移動：「N 全国」

キャンセル

「OK」を押下

OK

## ■ 12 移動範囲

ヘルプ

追加

編集

複製

削除



|   | 選択                       | 基本コード | 付加コード | 備考 |
|---|--------------------------|-------|-------|----|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 全国    |       |    |

## ■ 13 無線局の目的コード

|                           | コード | 名称      | 従たる目的                    |
|---------------------------|-----|---------|--------------------------|
| 無線局の目的コード <span>必須</span> | CRA | 簡易無線業務用 |                          |
|                           |     |         | <input type="checkbox"/> |
|                           |     |         | <input type="checkbox"/> |
|                           |     |         | <input type="checkbox"/> |
|                           |     |         | <input type="checkbox"/> |

ヘルプ

## ■ 14 通信事項コード

必須

ヘルプ

「追加」を押下

追加

削除



|   | 選択                       | 通信事項                                                  |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <div><div>CRA</div><div>簡易な事項</div><div>▼</div></div> |

「CRA 簡易な事項」を選択

## ■ 15 通信の相手方

通信の相手方 必須  /5000 [ヘルプ](#) [テンプレート](#)

「免許人所属の簡易無線局」と入力。

## ■ 16 識別信号

必須 [ヘルプ](#)

[追加](#) [編集](#) [複製](#) [削除](#) [デュアルモード](#) [↑](#) [↓](#)

| 選択 | 区分 | 識別信号 | 補足 |
|----|----|------|----|
|    |    |      |    |

アナログ単体機／デジタル単体機の場合：「追加」を押下  
デュアル機の場合：「デュアルモード」を押下

申請 > 無線局事項書及び工事設計書 > 入力確認 > 入力完了  
↳ 識別信号情報(デュアルモード)入力

### ■ 識別信号情報(デュアルモード)入力

#### ・ 識別信号 アナログ

|     |                                                                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区分  | <small>必須</small> <input type="text" value="呼出名称"/>             |                     |
| 名称  | <input type="text" value="かんとうそうごうつうしん"/>                       | <a href="#">ヘルプ</a> |
| 連番部 | <input type="text" value="1"/> ~ <input type="text" value="5"/> | <a href="#">ヘルプ</a> |
| 英字  | <input type="text"/>                                            | <a href="#">ヘルプ</a> |
| 補足  | <input type="text"/>                                            | <a href="#">ヘルプ</a> |

#### 【アナログ機の場合】

区分：「呼出名称」

名称：申請者の名称又は略称又は  
常置場所の地名又は事業所等の名称

連番部：1から始まる一連の数字

#### ・ 識別信号 デジタル

|     |                                                                                                   |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区分  | <small>必須</small> <input type="text" value="呼出符号"/>                                               |                     |
| 名称  | <input type="text"/>                                                                              | <a href="#">ヘルプ</a> |
| 連番部 | <input type="text"/> ~ <input type="text"/>                                                       | <a href="#">ヘルプ</a> |
| 英字  | <small>必須</small> <input type="text" value="100000001"/> ~ <input type="text" value="100000005"/> | <a href="#">ヘルプ</a> |
| 補足  | <input type="text"/>                                                                              | <a href="#">ヘルプ</a> |

#### 【デジタル機の場合】

区分：「呼出符号」

英字：「1」から始まる9桁の数字

[キャンセル](#)

「OK」を押下

[OK](#)



■ 16 識別信号 必須 ヘルプ

追加

編集

複製

削除

デュアルモード

▲

▼

|   | 選択                       | 区分   | 識別信号      | 補足 |
|---|--------------------------|------|-----------|----|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 呼出符号 | 100000001 |    |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 呼出符号 | 100000002 |    |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 呼出符号 | 100000003 |    |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 呼出符号 | 100000004 |    |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 呼出符号 | 100000005 |    |

使用する無線機の数だけ追加されていることを確認。

■ 17 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

区分

必須

ポイント・バンド等入力

▼

・ 周波数情報 必須 ヘルプ

追加

編集

複製

削除

簡易入力

▲

▼

「追加」を押下

|  | 選択 | 占有周波数帯幅 | 電波の型式 | 周波数情報 | 空中線電力 |
|--|----|---------|-------|-------|-------|
|--|----|---------|-------|-------|-------|

申請 > 無線局事項書及び工事設計書 > 入力確認 > 入力完了  
↳ 周波数(子)-1

■ 周波数情報

・ 電波の型式等情報 必須 ヘルプ

追加

複製

削除

▲

▼

「追加」を押下

|   | 選択                       | 占有周波数帯幅 | 電波の型式 |
|---|--------------------------|---------|-------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 5K80    | F1D   |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 5K80    | F1E   |

使用する電波の型式を入力。

・ 周波数詳細 必須 ヘルプ

追加

編集

複製

削除

▲

▼

「追加」を押下

|  | 選択 | 周波数情報 | 周波数の注 |
|--|----|-------|-------|
|--|----|-------|-------|

- ・入力形式：「バンド形式」
- ・使用する周波数及び間隔を入力し、「波数自動計算」を押下

#### ■ 周波数詳細

|       |    |       |     |     |        |       |     |   |     |
|-------|----|-------|-----|-----|--------|-------|-----|---|-----|
| 入力形式  | 必須 | バンド形式 |     |     |        | ▼     |     |   |     |
| 周波数   | 必須 | 467   | MHz | ▼   | ~      | 467.4 | MHz | ▼ | ヘルプ |
| 間隔    |    | 6.25  | kHz | ▼   | 波数自動計算 |       | ヘルプ |   |     |
| 波数    |    | 65    | 波   | ヘルプ |        |       |     |   |     |
| 周波数の注 |    |       |     |     |        |       |     |   | ヘルプ |

キャンセル

「OK」を押下

OK

#### ・ 周波数詳細 必須 ヘルプ

|   |                          | 追加                                        | 編集    | 複製 | 削除 | ▲ | ▼ |
|---|--------------------------|-------------------------------------------|-------|----|----|---|---|
|   | 選択                       | 周波数情報                                     | 周波数の注 |    |    |   |   |
| 1 | <input type="checkbox"/> | 465.034375MHz~465.090625MHz 6.25kHz間隔 10波 |       |    |    |   |   |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 465.096875MHz~465.153125MHz 6.25kHz間隔 10波 |       |    |    |   |   |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 467MHz~467.4MHz 6.25kHz間隔 65波             |       |    |    |   |   |

周波数詳細：「追加」を押下し、上記と同様の手順で使用する周波数等を全て追加

|       |    |   |   |   |     |
|-------|----|---|---|---|-----|
| 空中線電力 | 必須 | 5 | W | ▼ | ヘルプ |
|-------|----|---|---|---|-----|

使用する電力を入力

キャンセル

「OK」を押下

OK

■ 17 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

区分

必須

ポイント・バンド等入力

▼

・ 周波数情報

必須

ヘルプ

追加

編集

複製

削除

簡易入力

▲

▼

|   | 選択                       | 占有周波数帯幅 ▼ | 電波の型式 ▼ | 周波数情報 ▼                             | 空中線電力 ▼ |
|---|--------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|---------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 5K80 5K80 | F1D F1E | 465.034375MHz~465.090625MHz 6.25kHz | 5W      |

附款

0/5000

ヘルプ

テンプレート

■ 備考

備考

0/2500

ヘルプ

■ 添付書類

ヘルプ

追加

編集

削除

▲

▼

|  | 選択 | 書類種別 ▼ | ファイル名 ▼ | 通信欄 ▼ |
|--|----|--------|---------|-------|
|--|----|--------|---------|-------|

■ 工事設計書

☐ 検定合格機器又は適合表示無線設備を使用する場合以外

・ 工事設計書情報

ヘルプ

「追加」を押下

追加

編集

複製

クリア

▲

▼

|  | 選択 | 免許の番号 ▼ | 製造番号 ▼ | 適合表示無線設備の番号 ▼ | 検定番号 ▼ | 附属装置 |
|--|----|---------|--------|---------------|--------|------|
|--|----|---------|--------|---------------|--------|------|

## 工事設計書

### ■ 18 送信機

・ ATIS番号情報 [ヘルプ](#)

追加

編集

複製

削除

▲

▼

選択

対応する免許の番号

ATIS番号

アナログ通信方式の周波数（154.45MHz～154.61MHz）を使用する場合のみ追加する。

検定合格機器/適合表示無線設備の別

適合表示無線設備

・ 適合表示無線設備の番号情報 [必須](#) [ヘルプ](#)

追加

編集

複製

削除

適合表示無線設備の番号情報チェック

デュアルモード

選択

対応する免許の番号

適合表示無線設備の番号

アナログ単体機／デジタル単体機の場合：「追加」を押下  
デュアル機の場合：「デュアルモード」を押下

### ■ 適合表示無線設備の番号情報

使用する無線機の適合表示無線設備の番号を入力

適合表示無線設備の番号

[必須](#)

001SVAA1000

～

[ヘルプ](#)

☐ 免許番号の数分同じ値を展開する

キャンセル

「OK」を押下

OK

・ 適合表示無線設備の番号情報 必須 ヘルプ

デュアルモード

追加

編集

複製

削除

適合表示無線設備の番号等チェック

▲

▼

|   | 選択                       | 対応する免許の番号 | 適合表示無線設備の番号 |
|---|--------------------------|-----------|-------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 免許番号1     | 001SVAA1000 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 免許番号2     |             |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 免許番号3     |             |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 免許番号4     | 001SVAA1000 |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 免許番号5     | 001SVAA1000 |

使用する無線機の数だけ追加し、  
「適合表示無線設備の番号等チェック」を押下。

・ 製造番号 必須 ヘルプ

「追加」を押下

追加

編集

複製

削除

▲

▼

| 選択 | 対応する免許の番号 | 製造番号 |
|----|-----------|------|
|----|-----------|------|

申請 > 無線局事項書及び工事設計書 > 入力確認 > 入力完了  
└ 項目複数入力-1

■ 製造番号情報

使用する無線機の製造番号を記入

製造番号 必須

1000

~

1005

ヘルプ

キャンセル

「OK」を押下

OK

・ 製造番号 必須 ヘルプ

追加

編集

複製

削除



|   | 選択                       | 対応する免許の番号 | 製造番号 |
|---|--------------------------|-----------|------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 免許番号1     | 1001 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 免許番号2     | 1002 |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 免許番号3     | 1003 |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 免許番号4     | 1004 |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 免許番号5     | 1005 |

使用する無線機の数だけ追加されていることを確認。

## ■ 19 空中線 ヘルプ

追加

編集

複製

削除



|  | 選択 | 基本コード | 付加コード | 偏波面コード | 高さ | 利得 |
|--|----|-------|-------|--------|----|----|
|  |    |       |       |        |    |    |

## ■ 20 附属装置情報 ヘルプ

追加

編集

複製

削除



|   | 選択                       | 名称      | トーン信号周波数 | デジタルコード信号 | 記載部 |
|---|--------------------------|---------|----------|-----------|-----|
| 1 | <input type="checkbox"/> | データ付加装置 |          |           |     |

「追加」を押下し、附属装置の情報を入力。  
電波の型式に「F1D」がある場合は「D データ付加装置」を追加。

チェックを入れる

21 その他の工事設計 必須 ☒ 電波法第3章に規定する条件に合致する。

22 備考

0/2500

ヘルプ

## ■ 添付書類 ヘルプ

追加

編集

削除



|  | 選択 | 書類種別 | ファイル名 | 通信欄 |
|--|----|------|-------|-----|
|  |    |      |       |     |

「OK」を押下

キャンセル

一時終了

設備共用

OK

■ 工事設計書

☐ 検定合格機器又は適合表示無線設備を使用する場合以外

・ 工事設計書情報 [ヘルプ](#)

追加

編集

複製

クリア

|   | 選択                       | 免許の番号 ▼ | 製造番号 ▼ | 適合表示無線設備の番号 ▼ | 検定番号 ▼ | 附属装置    |
|---|--------------------------|---------|--------|---------------|--------|---------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 免許番号1   | 1001   | 001SVAA1000   |        | データ付加装置 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 免許番号2   | 1002   | 001SVAA1000   |        | データ付加装置 |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 免許番号3   | 1003   | 001SVAA1000   |        | データ付加装置 |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 免許番号4   | 1004   | 001SVAA1000   |        | データ付加装置 |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 免許番号5   | 1005   | 001SVAA1000   |        | データ付加装置 |

「OK」を押下

キャンセル

一時終了

OK

■ 無線局に関する事項

・ 事項書情報 [必須](#) [ヘルプ](#)

追加

編集

複製

削除

|   | 選択                       | 無線局の種類 ▼ | 局数 ▼ | 識別信号 ▼                                            | 希望する免許の有効期間 ▼ |
|---|--------------------------|----------|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 簡易無線局    | 5局   | 100000001 100000002 100000003 100000004 100000005 |               |

■ 外資規制の対象となる無線局に該当する申請の場合

事項書情報画面等の添付書類欄に必要事項を記入するとともに外資規制に関する様式及び添付書類を添付願います。

記載例等の詳細については、電子申請・届出システムホームページの「重要なお知らせ」の「令和5年4月20日から施行の改正電波法について（外資規制関係）」（令和5年4月20日）に掲載の「電子申請・届出システムによる電波法第5条に規定する欠格事由の記入方法及び外資規制関連情報の提出方法」を参照ください。

■ 備考

・ 申請手数料 [必須](#) [ヘルプ](#)

☐ 手数料適用除外

「自動設定」を押下

追加

編集

複製

削除

自動設定

|   | 選択                       | 無線局の種類 ▼ | 局数 ▼ | 空中線電力 ▼ | 手数料小計 ▼ |
|---|--------------------------|----------|------|---------|---------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 簡易無線局    | 5局   | 5W      | 11750   |

※表示される手数料は確定ではありません。申請完了後に送付される納付通知でご確認ください。

■ 電波利用料

☐ 電波法第103条の2第14項に該当

・ 電波利用料の前納

|                  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電波利用料の納付方法の変更の申出 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無                                                              |
| 電波利用料の前納に係る期間    | <input type="radio"/> 無線局の免許の有効期間まで前納します。(電波法第13条2項に規定する無線局を除く)<br><input type="radio"/> その他 ( <input type="text"/> 年 ) |

ヘルプ

・ 電波利用料納入告知書送付先(法人の場合に限る。)

( ☐ 申請者と同一のため記載を省略 )

編集

削除

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 住所  | 都道府県 - 市区町村コード 13 (東京都) - 13101 (千代田区)<br>〒 ( 102 - 8795 )<br>九段下1-2-1 |
| 部署名 | (フリガナ) ムセンブ ムセンカ<br>(漢 字) 無線部 無線課                                      |

■ 申請の内容に関する連絡先

|           |            |     |
|-----------|------------|-----|
| 所属        | 無線部 無線課    | ヘルプ |
| 所属フリガナ    | ムセンブ ムセンカ  | ヘルプ |
| 氏名        | 九段 みなみ     | ヘルプ |
| 氏名フリガナ    | クダン ミナミ    | ヘルプ |
| 電話番号      | 0300000000 | ヘルプ |
| 電話番号補足    |            | ヘルプ |
| 電子メールアドレス |            | ヘルプ |

「入力完了」を押下

マイページに戻る

一時保存

入力完了

登録有効期間中分(最大5年間分)の電波利用料を、初年度に一括して支払いたい場合は、「有」にチェック。  
「有」にチェックした場合、「無線局の登録の有効期間まで前納します」にもチェック。

納入告知書の送付先を「申請者住所以外」に希望する場合は送付先を記入。

申請内容に関する問い合わせ先を記入。  
※日中連絡が可能な連絡先を必ず記載してください。



## 無線局申請

### ■ 一時保存

ここまで入力したデータを一時保存する場合は、  
一時保存名を入力して、「入力内容を保存する」ボタンを押してください。  
一時保存名を入力しない場合、「タイトル未設定」として保存されます。  
一時保存した申請を再開する場合は、「作成中の申請を再開」から保存時の一時保存名を選択してください。

|       |                                      |                     |
|-------|--------------------------------------|---------------------|
| 一時保存名 | <input type="text" value="タイトル未設定"/> | <a href="#">ヘルプ</a> |
|-------|--------------------------------------|---------------------|

入力内容を保存する

### ■ 送信確認

データを送信する場合は、「送信」ボタンを押してください。  
入力内容を確認・印刷する場合は、「内容確認」ボタンを押してください。  
内容を修正する場合は、「編集」ボタンを押してください。

編集

|        |            |
|--------|------------|
| チェック状態 | 済          |
| 申請者名   | 関東総合通信株式会社 |
| 宛先     | 関東総合通信局長   |

※ チェック状態が「未」となっているデータは、入力画面で「入力完了」ボタンを押していないため  
データ・チェックが行われていません。  
「送信」する場合は「編集」ボタンから画面を開き、入力内容の確認後に「入力完了」ボタンを押してください。

[マイページに戻る](#)

入力内容確認後、「送信」を押下

[送信](#)

[内容確認](#)