



Pepperの接続方法


① Wi-Fiを入にする。



② 接続ボタンを押す。



③ 緑色のpepperを選択して「選択」ボタンをクリック。




「pepperに接続」になる




Pepperの切断方法

① 切断ボタンを押す。



② Wi-Fiを切にする。



③ 「接続」から「バーチャルロボットに接続」を選択。



「バーチャルロボットに接続」になる



コレグラフ画面

